JAK ZMIERZYĆ ROZSTAW KLAMKI?

Rozstaw klamki musi być taki sam jak rozstaw zamka (zazwyczaj jest podawany na opakowaniu).
Jest to odległość pomiędzy środkiem trzpienia klamki do środka okręgu wkładki patentowej.

Wymiar (A) może wynosić:
60mm
72mm
90mm
92mm
lub też inny na zamówienie.

